取扱説明書

(注意事項)

- 作業を行う前は、必ず電源を切って下さい。
- ・基板のエッジコネクターは、JAMMA規格(56Pエッジコネクター3.96mmピッチ)を使用して下さい。
- ・コネクター等を接続、又は抜くときは必ず電源を切って下さい。
- ・DIPスイッチ及びステレオ、モノラル切換スイッチの切換時は、必ず電源を切って下さい。
- ・Video出力をショートすると、故障の原因となります。
- ・放熱器はかなり熱くなりますので、触らないよう注意して下さい。
- ・放熱器には、常に空気が流れるよう、基板をセットして下さい。
- ・スピーカーボリュームを速く回すとノイズが出ることがありますので、スピーカーを痛めないようゆっくり回して下さい。
- ・部品によっては、かなり発熱するものもありますので、基板を持つ場合は、部品に触らないよう注意して下さい。
- ・基板を持つときは、必ず基板の縁を持って下さい。放熱器を持つと、取り付けてあるICを壊すことがあります。
- ・基板に強い衝撃を与えたり、濡らしたりしない様にして下さい。
- ・基板を絶対に分解・改造しないで下さい。

(明細内容)

・取扱説明書

(BEI-01) 1部

・インストラクションカード

(BEI-O2) 1部

・インストラクションステッカー

(BEI-O3) 1部

基板


1枚

(設置概要)

- ・基板のエッジコネクター JAMMA規格
- モニターの向き

タテ画面

・コントロールパネル-



※クレジットは10以上投入できません。

- ・DIPスイッチ及びステレオ、モノラル切換スイッチ(このスイッチは、常にステレオに固定して下さい。)の切換時は、必ず電源を切って下さい。
- ・DIPスイッチは、通常は全てOFFにしておいて下さい。(DIPスイッチの使用はテストモードに入る時に4番のみの使用となります。)
- ・スピーカーボリュームを速く回すとノイズが出ることがありますので、スピーカーを痛めないようゆっくり回して下さい。 サウンドはゲームをプレイしていただくのに重要な要素のひとつですので、ぜひスピーカーボリュームを大きくして 鳴らして下さい。

コネクター表

est ...


JAMMA規格

半田面 (SOLDER SIDE)			部品面 (PARTS SIDE)	
GNO	Α	1	GNO	
GNO	8	2	GNO	
+5V	С	3	+5V	
+5V	0	4	+5V	
N.C.	Е	5	N.C.	
+12V	F	6	+12V	
	Н	7		
N.C.	J	8	COIN COUNTER 1	
COIN LOCK OUT 2	K	9	COIN LOCK OUT 1	
SPEAKER(-)	L	10	SPEAKER(+)	
N.C.	M	111	N.C.	
VIOEO GREEN	N	12	VIOEO REO	
VIOEO SYNC	Р	13	VIOEO 8LUE	
SERVICE SW	R	14	VIOEO GNO	
N.C.	S	15	TEST SW	
COIN SW 2	T	16	COIN SW 1	
START SW 2	Ü	17	START SW 1	
2P CONTROLLE 1 UP	V	1 . –	1P CONTROLLE 1 UP	
2P CONTROLLE 2 OOWN	W	19	// J J J J J J J J J J	
2P CONTROLLE 3 LEFT	X	20	· ·	
2P CONTROLLE 4 RIGHT	Y	21	1P CONTROLLE 4 RIGHT	
2P CONTROLLE 5 PUSH 1	Z	22	1P CONTROLLE 5 PUSH 1	
2P CONTROLLE 6 PUSH 2	a	23	· · · · - · · · · · · ·	
2P CONTROLLE 7 PUSH 3	b	24	1P CONTROLLE 7 PUSH 3	
N.C.	C	25	N.C.	
N.C.	d	26	N.C.	
GNO	e	27	GNO	
GNO	f	28	GNO	

ステレオ出力

- ・基板上のステレオ出力用コネクタにスピーカー を接続することで、臨場感のあるステレオサウンドになります。
- ・尚、本商品には、スピーカーへの接続コネクタ及びケーブル類は含まれておりません。 ステレオ出力用コネクタ(4ピン)の型名及び接続については下記の通りです。

00-8263-0411-00-000〈京セラエルコ〉



※注記)ステレオ、モノラル切換スイッチは 常にステレオに固定して下さい。

(テストモード)

筐体側のTEST SWを入れるか、基板上のDIPスイッチの4番をONにして電源を投入する事でテストモードに入れます。

テストメニュー

TEST MENU

- + 1) INPUT TEST
 - 2) SOUND TEST
 - 3) C.R.T. TEST
 - 4) CONFIGURATION
 - 5) BACKUP DATA
 - 6) BACKUP DATA CLEAR
 - 7) EXIT

SELECT = 1P UP OR DOWN OK = 1P PUSH1 1Pレバー上下でテスト項目を選択し、1P PUSH 1を押すと各種テスト画面になります。

1.INPUT TEST

筐体の各スイッチ、ボタン、レバーの入力テストを行います。 各スイッチ、ボタン、レバーを押した時、OFFからONになれば正常です。

2.SOUND TEST

ゲーム中に使用されている音声の出力テストを行うことができます。

3.C.R.T. TEST

各色のカラーバーで画面の色合い、明るさが確認でき、クロスハッチ画面で画面サイ ズ、画面のひずみが確認できます。これを目安にして筐体の画面を調整して下さい。

4 CONFIGURATION

コイン設定や難易度などのゲームの状態を設定できます。 (詳細は、CONFIGURATION設定をご覧下さい。)

5.BACK UP DATA

ゲームのプレイ回数、プレイ時間、プレイ内容等の確認ができます。

6.BACK UP DATA CLEAR

バックアップデータの内容をクリアします。

7.EXIT

ゲーム画面に戻ります。

※注記)DIPスイッチの4番がONの場合は、一旦電源を切ってからDIPスイッチの 4番をOFFにして、電源を再度投入するとゲーム画面に戻ります。

(CONFIGURATION設定)

コイン設定や難易度などのゲームの状態をレバーとボタンを使用して設定することができます。 各設定内容につきましては、CONFIGURATION設定表を参照して下さい。

コンフィグレーションメニュー

- 4) CONFIGURATION
 - + 1. SYSTEM
 - 2. GAME
 - 3. RESET
 - 4. EXIT & SAVE

SELECT = 1P UP OR DOWN OK = 1P PUSH1 1.SYSTEM

コインシューター、クレジット、コンティニューなどシステムの設定をします。

2.GAME

難易度、残機数、ガード回復度などゲームの設定をします。

3.RESET

システム設定、ゲーム設定ともに出荷時の初期設定に戻して、テストメニューに戻ります。

4.EXIT & SAVE

変更したシステム設定、ゲーム設定を記憶して、テストメニューに戻ります。

システム コンフィグレーション

- 4-1) SYSTEM CONFIGURATION
 - + 1. CHUTE TYPE 2 CHUTES SINGLE
 - 2. COIN A 1COIN 1CREDIT
 - 3. COIN B 1COIN 1CREDIT
 - 4. CREDIT TO START
 - 5. DEMO SOUND
 - 6. SOUND MODE MONAURAL
 - 7. PAUSE

OFF

- , , , , , , o o .
- OFF
- 8. FLIP

01.

9. CONTINUE

ON

10, EXIT

SELECT OPTION 1P UP OR DOWN

MODIFY SETTING 1P LEFT OR RIGHT

RETURN TO CONFIGURATION MENU

·※10.EXITの選択時のみ表示。

1.CHUTE TYPE

で使用の筐体に合わせてコインシュータの設定をして下さい。FREE PLAYの設定も可能です。

- 2.COIN A
- 3.COIN B

コイン設定が選べます。「CHUTE TYPE」が、「2 CHUTES SINGLE」の場合は、COIN A、B それぞれ個別に設定が可能となります。「CHUTE TYPE」が、「1 CHUTE SINGLE」の場合は、COIN Aのみの設定となります。

4.CREDIT TO START

ゲームスタート時に必要なクレジット数を設定します。コンティニューは1クレジット固定です。

5.DEMO SOUND

集客デモ中に音声を鳴らすかを設定します。

新作アピールの為に入荷時には、ぜひ鳴らして下さい。

6.SOUND MODE

通常の場合は「MONAURAL」に設定して下さい。「STEREO」はスピーカーコネクターにスピーカーが接続されているときのみ設定して下さい。
※注記)基板上のステレオ、モノラル切換スイッチは常にステレオに固定して下さい。

7.PAUSE

ポーズの使用可否を設定します。通常は「OFF」で使用して下さい。

8.FLIP

モニターの画面表示の反転を設定します。

9.CONTINUE

継続プレイが出来るかどうかを設定します。

10.EXIT

コンフィグレーションメニューに戻ります。

ゲーム コンフィグレーション

4-2) GAME CONFIGURATION

- + 1. DIFFICULTY
 - 2. PLAYER STOCK
 [--3--]
 - 3. EXTEND TYPE 4000000 ONLY
 - 4. GUARD RECOVER
 - 5. EXIT

SELECT OPTION 1P UP OR DOWN

MODIFY SETTING 1P LEFT OR RIGHT

► (RETURN TO CONFIGURATION MENU) 1P PUSH1

1.DIFFICULTY

ゲームの難易度を8段階で設定します。

1~8の数字で数が大きい程、難しくなります。

2.PLAYER STOCK

1ゲームの残機数を設定します。

1~5までの設定が可能です。

3.EXTEND TYPE

残機数が1増える、得点を設定します。

4.GUARD RECOVER

ガードの回復度を8段階で設定します。

1~8の数字で数が小さい程、回復度が早まります。

5.EXIT

コンフィグレーションメニューに戻ります。

(CONFIGURATION 設定表)

SYSTEM CONFIGURATION

CHUTE TYPE	1 CHUTE SINGLE	1シューターのみの筐体の設定です。
	* 2 CHUTES SINGLE	2シューター共用
	FREE PLAY	フリープレイ
COIN A	* 1 COIN 1 CRED	T コイン設定
	1 COIN 2 CRED	TS [1 CHUTE SINGLE]設定時
	1 COIN 3 CRED	TS COIN Aのみの設定となります。
	1 COIN 4 CRED	TS
	1 COIN 5 CRED	TS [2 CHUTES SINGLE]設定時
	1 COIN 6 CRED	ITS COIN A、Bそれぞれ個別に設定が
	2 COINS 1 CRED	T 可能となります。
	3 COINS 1 CRED	IT
	4 COINS 1 CRED	IT
	5 COINS 1 CRED	IT
	6 COINS 1 CRED	IT
COIN B	* 1 COIN 1 CRED	IT
	1 COIN 2 CRED	ITS
	1 COIN 3 CRED	ITS
	1 COIN 4 CRED	ITS
	1 COIN 5 CRED	ITS
	1 COIN 6 CRED	ІТЅ
CREDIT TO START	* 1 CREDIT	ゲームスタート時に必要なクレジット数。
	2 CREDITS	コンティニューは1クレジット固定。
DEMO SOUND * ON		デモ中のサウンド有り
	OFF	デモ中のサウンド無し
SOUND MODE	* MONAURAL	モノラルサウンド
	STEREO	ステレオサウンド
PAUSE	ON	ポーズ可能
	* OFF	ポーズ不可
FLIP	ON	モニターの画面表示反転
(SCREEN FLIP)	* OFF	
CONTINUE	* ON	コンティニュー有り
	OFF	コンティニュー無し

*印が出荷時の初期設定です。

GAME CONFIGURATION

DIFFICULTY	1	やさしい	
	2	1	
	3		
	* 4		
	5		
	6		
	7	1	
	8	難しい	
PLAYER STOCK	1	1ゲームの残機数	
	2	1	
	* 3		
			5
	EXTEND TYPE	* 4000000 ONLY	残機数が1増える得点
400000/8000000 ONLY			
8000000 EVERY			
10000000 EVERY			
	NO EXTEND		
GUARD RECOVER	1	速い	
	2	1	
	3		
	* 4		
	5		
	6		
	7		
	8	遅い	

*印が出荷時の初期設定です。